# Quick Start Guide

# **VPCZ1 Series**



**VAIO Support Homepage** 

http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA)

http://www.sony.ca/support/ (Canada)

http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (Latin American area) http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brazil)

Features and specifications may vary and are subject to change without notice.



# Let's get started

# Check supplied items

AC adapter



Power cord

Battery pack



Noise canceling headphones\* (with two sizes of extra earbuds)




\* On selected models only.

The illustrations in this document may appear different from your model.

# Connect AC adapter

Before using your computer for the first time connect the computer to a power source with the AC adapter. Otherwise, your computer does not turn on.


Plug the power cord into the AC adapter and then into an AC outlet. Then plug the AC adapter cable into your computer.



Be sure to charge the battery pack when using the computer for the first time because the battery pack is not fully charged at the time of delivery.

# **?** Power on

- 1 Lift the LCD screen lid.
- **2** Press the power button until the power indicator light turns on.





Your computer takes a few minutes for the first startup. No action is required until the setup window appears.

# Locate VAIO Manual

Your VAIO computer comes with the following documentation.

On-screen manuals:

- 1 Click Start and Help and Support.
- 2 Click Use my VAIO.
- **3** Select your desired manual.

Printed manuals:

- Quick Start Guide (this sheet)
- Safety Information
- Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAOs.

# What to do next -



# **Update your computer**

Keep your computer updated by downloading updates from Windows Update and VAIO Update for enhancing your computer's efficiency, security, and functionality.

Click Start @, All Programs, Windows Update or VAIO Update.

Your computer must be connected to the Internet to download the updates.



# Create you. Recovery Media Create your

Create your own Recovery Media immediately, so that you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

For details, refer to

VAIO General User Guide or VAIO Care Rescue User Guide under Use my VAIO in Help and Support.

Recovery Media are not provided with your computer.



## Start the SmartWi™ Connection Utility

Use the SmartWi™ Connection Utility\* to manage wireless connections.

\* Available on selected models only.

## Click **Start** , **All Programs**, and SmartWi Connection Utility.

See the help file included with the SmartWi Connection Utility for more information.

Turn on the **WIRELESS** switch on your computer before using the wireless function.

# Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these guidelines.

## LCD Handling

Avoid placing heavy objects on top of your computer or exerting pressure on its lid when closed.

### **HDD Care**

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving your computer while it is turned on or in the process of powering on or shutting down.

## Liquid Damage

Prevent liquids from coming into contact with your computer.

## Ventilation

Place your computer on hard surfaces, such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to reduce heat.

## **AC Adapter**

Do not put stress on the AC adapter cable connected to your computer.

With the **VAIO Care** software, you can prevent or solve troubles on your computer. Turn on your computer, and then press the ASSIST

button to launch the software.

4-192-012-**11** (1) © 2010 Sony Corporation Printed in Japan

# Comencemos

# Inicio Rápido

# Serie VPCZ1

Por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo. Recuerde que un mal uso de su aparato podría anular la garantía.

Página de inicio de asistencia de VAIO

http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (Estados Unidos)

http://www.sony.ca/support/ (Canadá)

http://esupport.sony.com/ES/VAIO/LA/ (América Latina)

http://esupport.sony.com/PT/VAIO/BR/ (Brasil)

Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

# Qué hacer a continuación


# Verifique los artículos suministrados

Adaptador de CA



de alimentación

Batería



Auriculares con función de cancelación de ruido\* (con dos auriculares adicionales de diferente tamaño)




\* Sólo en modelos seleccionados.

Es posible que las imágenes incluidas en este documento se vean diferentes de su modelo.

# Conecte el adaptador de CA

Antes de usar la computadora por primera vez, conéctela a una fuente de alimentación con el adaptador de CA. De lo contrario, no se encenderá.


Enchufe el cable de alimentación al adaptador de CA y luego a una toma de CA. A continuación, conecte el cable del adaptador de CA a la computadora.



Asegúrese de cargar la batería antes de usar la computadora por primera vez ya que la batería no estará totalmente cargada al momento de la entrega.

# Encienda

- 1 Levante la tapa de la pantalla LCD.
- 2 Presione el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine.



# Atención

La computadora tarda unos minutos al iniciarse por primera vez. No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

# Encuentre el Manual VAIO

La computadora VAIO incluye la siguiente documentación.

Manuales en pantalla:

- **1** Haga clic en **Iniciar 9** y Ayuda y soporte técnico.
- 2 Haga clic en Usar mi VAIO.
- **3** Seleccione el manual que desea.

Manuales impresos:

- Guía de Inicio Rápido (esta hoja)
- Información de Seguridad

Ayuda y soporte técnico es de fácil acceso y ofrece documentos importantes y recursos de soporte útiles. como herramientas de configuración, tutoriales y preguntas más frecuentes.

# Actualice la computadora

Mantenga la computadora actualizada mediante la descarga de actualizaciones desde Windows Update y VAIO Update para incrementar la eficacia, seguridad y funcionalidad de la computadora.

Haga clic en Iniciar , Todos los programas Windows Update o VAIO Update.

La computadora debe estar conectada a Internet para poder descargar las actualizaciones.



# **Cree discos** de recuperación

Cree sus propios discos de recuperación de inmediato para que pueda restaurar la computadora a la configuración de fábrica, en caso de que se produzca una falla en el sistema. Para obtener detalles, consulte la **Guía genera** 

del usuario de VAIO o la VAIO Care Rescue Guía del usuario en Usar mi VAIO en Ayuda y soporte técnico.

Los discos de recuperación no se suministran con la computadora.



## Inicie SmartWi™ Connection Utility

Utilice SmartWi™ Connection Utility\* para administrar las conexiones inalámbricas.

\* Disponible solamente en modelos seleccionados.

Haga clic en Iniciar (17), Todos los programas y SmartWi Connection Utility.

- Consulte el archivo de avuda que incluve SmartWi Connection Utility para obtener más información.
- Active el interruptor **WIRELESS** en el equipo antes de utilizar la función de conexión inalámbrica.

# Consejos de cuidado y manipulación

Para proteger su inversión y maximizar la vida útil, recomendamos seguir estas pautas.

## Manipulación de la pantalla LCD

Evite colocar objetos pesados sobre la computadora o ejercer presión sobre la tapa cuando está cerrada.

## Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante el proceso de encendido y apagado.

## Daños por líquidos

Evite que cualquier líquido entre en contacto con la computadora.

### Ventilación

Coloque la computadora sobre superficies duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante para reducir la temperatura.

## Adaptador de CA

No eierza tensión sobre el cable del adaptador de CA que está conectado a la computadora.

Con el software **VAIO Care** puede evitar o solucionar problemas en su computadora. Encienda la computadora y, a continuación, presione

el botón (ASSIST) para iniciar el software.